

Clé à Puce Proximité

Art.-Nr. FUBE50020

Seite 1 von 2



L'activation et la désactivation sans contact

La clé à puce Proximity est un accessoire optionnel qui permet l'activation et la désactivation sans contact de centrales d'alarme et remplace la saisie du code.

Utilisation simple

Pour procéder à l'activation ou à la désactivation, il suffit de placer la puce devant la centrale ou le panneau de commande. L'utilisateur n'a plus besoin de se souvenir d'un code PIN, ce qui facilite considérablement l'authentification auprès du système. Elle permet d'activer et de désactiver de manière simple et confortable les systèmes d'alarme ABUS Secvest et Terxon.

Fonction

Grâce à la technologie Proximity, la bobine intégrée à la clé transmet le code correspondant lorsque vous placez la clé à proximité d'un récepteur. Par conséquent, l'authentification univoque de l'utilisateur s'effectue juste en passant devant le récepteur, sans entrer de code PIN ni introduire la clé dans un lecteur. La tension nécessaire à la transmission du code est fournie à la clé Proximity par le biais du champ magnétique du récepteur. La clé fonctionne par conséquent sans piles.

Installation et programmation :

La clé à puce est initialisée pour la centrale d'alarme, la programmation des droits s'effectue ensuite directement sur la centrale.

Technologies

- Pour l'activation ou la désactivation des systèmes Secvest, Secvest 2WAY et Terxon
- Pas de saisie de code - plus de « code PIN oublié »
- Placer simplement la puce devant la centrale ou le panneau de commande

Clé à Puce Proximité

Art.-Nr. FUBE50020

Seite 2 von 2

- Fonctionne entièrement sans contact
- Possibilité d'utiliser plusieurs clés à puce

Caractéristiques techniques - Clé à Puce Proximité

Couleur	Noir
Dimensions	(HxD) 7,5x34 mm
Hauteur	7,5 mm
Largeur	34 mm