

Antenne GSM (blanc)

Art.-Nr. AZ6310W

Seite 1 von 1



L'antenne GSM externe doit être montée en dehors du boîtier de la centrale Secvest. Elle renforce le signal GSM lorsque les conditions environnantes sont mauvaises.

Il est recommandé de suivre les consignes suivantes concernant la position et l'installation pour avoir un bon signal :
• Installez l'antenne en hauteur aussi loin que possible du système d'alarme.
• Positionnez-la à au moins un mètre de distance d'objets métalliques.
• Assurez-vous qu'au moins 25 cm du câble quittent l'antenne à l'horizontale.

Technologies

- Optimise la réception GSM du Module Secvest GSM (ESM05000x)
- Montage flexible avec un câble de 3 mètres de long
- Couleur : blanc

Caractéristiques techniques - Antenne GSM (blanc)

Hauteur	12 mm
Impédance	50 Ω
Largeur	220 mm
Longueur	2 mm
Longueur de câble	3 m
Raccordements	MMCX
Type de câble	RG174U