

Privest Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE30000

Seite 1 von 2



Hoher Bedienkomfort durch mehr Flexibilität Das Privest Funk-Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Privest Funkalarmzentrale. Über einen PIN-Code kann die Anlage von jedem Privest Funk-Bedienteil aus aktiviert und deaktiviert werden. So muss nicht jedes Mal der Weg zur Alarmzentrale zurückgelegt werden. In die Anlage lassen sich bis zu zwei Bedienteile integrieren. Über die Funktionstasten des Moduls können darüber hinaus ein Überfallalarm, ein Feueralarm sowie medizinische Notrufe abgesetzt werden. Dies geschieht durch das zeitgleiche Drücken von zwei Funktionstasten. Ein Code muss hierfür nicht mehr eingegeben werden.

Technologien

- Bis zu 2 Funk-Bedienteile je Privest einlernbar
- Bedienung mittels PIN-Code
- Zum Aktivieren, intern Aktivieren oder Deaktivieren der Zentrale
- Mit manueller Überfall-, Feuer- und Notrufalarmfunktion
- Schalten von Ausgängen

Technische Daten - Privest Funk-Bedienteil

Abmessungen	(BxHxT) 165x122x34 mm
Akkutyp	CR123 3V Lithium Batterie
Anschlüsse	Ja
Anzahl Räume / Gruppen	1
Artikelgewicht	0.26 kg
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	165 mm
Facettenfarbe	weiß
Funkalarm-Bandbreite	Breitband
Funkfrequenz	868.65 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS

Privest Funk-Bedienteil

Art.-Nr. FUBE30000

Seite 2 von 2

Technische Daten - Privest Funk-Bedienteil

Höhe	122 mm
LED Anzeige	Nein
Länge	34 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Modulation	AM
Montageart	Aufbau
Montageort	Innenbereich
Neu	Nein
Produktgruppe	Bedienung
Sabotageüberwachung	Ja
Schutzart IP	31
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme	0.005 mA
Technik	Elektronik
Tiefe	34 mm
Touchpanel	Nein
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09