

# Télécommande clignotant HYP-E

Seite 1 von 2



## CLIGNOTER EN TOUTE SÉCURITÉ, CONDUIRE AVEC STYLE

Informez les autres usagers de la route de vos intentions: grâce à la télécommande sans câble qui permet d'activer et de contrôler les feux clignotants de votre HYP-E, vous pouvez signaler clairement et à l'avance un changement de direction ou de voie.

Vous pouvez facilement fixer la télécommande sur votre guidon à l'aide d'un anneau en silicone. Deux boutons ergonomiques indiquent la direction respective du clignotement. Il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant pour activer le clignotant de votre choix. Vous indiquerez ainsi clairement aux autres usagers de la route où vous souhaitez tourner.

La télécommande est prête en quelques secondes pour contrôler la lumière sur votre casque. Lorsque la batterie est déchargée, vous la rechargez facilement à l'aide du câble de chargement USB-C fourni - un indicateur LED vous signale l'état de charge.

## Technologies

- Confort d'utilisation sans câble : avec cette télécommande, vous activez et contrôlez les clignotants du modèle de casque ABUS HYP-E et des variantes HYP-E ACE et HYP-E BL.ACE.
- Visibilité accrue : les signaux lumineux communiquent de manière fiable vos intentions de tourner aux autres usagers de la route.
- Montage facile : vous pouvez fixer la télécommande sans problème sur n'importe quel guidon de vélo courant (diamètre 25,4 mm) grâce à l'anneau en caoutchouc fourni.
- Utilisation conviviale : des touches ergonomiques avec indication de la direction assurent une utilisation intuitive.
- Prête à fonctionner en permanence : la télécommande est activée par le signal radio du casque et indique par des LED lorsque le clignotant est activé.
- Signal sonore : un signal sonore sur le casque vous informe de la durée du clignotement, comme dans une voiture - si le

# Télécommande clignotant HYP-E

Seite 2 von 2

signal sonore te dérange, tu peux le désactiver.

- Timeout automatique : après 40 secondes ou en appuyant à nouveau sur les boutons, le clignotement s'arrête.
- Animation lumineuse discrète : au lieu de clignoter frénétiquement, une animation lumineuse fluide à l'arrière du casque indique ta direction de virage.
- Durée de fonctionnement et de chargement : selon l'utilisation, la batterie dure de 2 à 4 mois. Elle se recharge complètement en 2,5 heures environ (peut varier en fonction des conditions d'utilisation et des conditions météorologiques).
- Télécommande rechargeable : un câble de recharge USB-C est inclus dans l'emballage.
- Communication fiable : la lumière et la télécommande communiquent via un signal radio de 2,4 GHz, basé sur la technologie sans fil OXI®.

---

## Caractéristiques techniques - Télécommande clignotant HYP-E

EAN	4003318380617
-----	---------------