

Hossz (B) mm
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80




HENGERZÁRBETÉT MÉRÉSE

1. Nyissa ki az ajtót!
2. Helyezze a mércét az ajtó éléhez, úgy, hogy a középén található (+) jel a rögzítőcsavarhoz kerüljön.
3. Olvassa le mindkét oldalon a méretet!
4. Számolja hozzá az ajtószerelevényt is (kilincscím, biztonsági pajzs)! A zárnak ezzel egy síkba kell kerülni, nem szabad 3 mm-nél hosszabban kiállni.

Normál zárbetét
30/30 mm



Hossz (A) mm
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80



ABUS | ABUS Hungária Kft.
abus.com

1139 Budapest,
Lomb u. 31/b