

# GSM Antenne (weiß)



Security Tech Germany

Art.-Nr. AZ6310W

Seite 1 von 1



## Externe GSM Antenne für erschwerte Umgebungsbedingungen

Die externe GSM Antenne wird außerhalb des Secvest Zentralengehäuses verbaut. Sie verbessert den GSM-Pegel bei erschwerten Umgebungsbedingungen.

Für eine gute Signalstärke sind die folgenden Hinweise zur Positionierung und Installation zu beachten:  
• Bringen Sie die Antenne so hoch wie möglich und so weit wie möglich von der Alarmanlage entfernt an.  
• Halten Sie mindestens einen Meter Abstand zu metallischen Gegenständen.  
• Stellen Sie sicher, dass mindestens 25 cm des Kabels horizontal von der Antenne weggeführt werden.

## Technologien

- Optimiert den GSM Empfang des Secvest GSM Moduls (ESM05000x)
- Flexible Anbringung mit 3 Meter langem Kabel
- Farbe: Weiß

## Technische Daten - GSM Antenne (weiß)

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Anschlüsse       | MMCX      |
| Breite           | 220 mm    |
| Höhe             | 12 mm     |
| Impedanz         | 50 Ω      |
| Kabelart         | RG174U    |
| Kabellänge       | 3 m       |
| Kompatibel zu    | ESM050000 |
| Länge            | 2 mm      |
| Stecker / Buchse | Stecker   |