



Kontaktløs aktivering/deaktivering

Proximity-nøglen er ekstra tilbehør til berøringsfri til- og frakobling (aktivering/deaktivering) af alarmcentraler og erstatter indtastning af en kode.

Nem betjening

For at tilkoble eller frakoble holder man bare chippen op foran centralen eller betjeningsdelen. Brugeren skal ikke længere huske en kode, hvilket gør berettigelsen (autentificering) til anlægget betydeligt nemmere. Proximity-nøglen anvendes til den nemme, komfortable tilkobling og frakobling af ABUS alarmanlæggene Secvest og Terxon.

Funktion

Ved hjælp af proximity-teknologien overfører spolen, der er integreret i prox'en, den pågældende kode, når den placeres i nærheden af modtageret. Hermed udføres en utvetydig autentificering af brugeren praktisk talt på vejen - uden indtastning af en kode og uden at skulle køre prox'en igennem en læseenhed. Spændingen til kodeoverførslen modtager proximity-nøglen via modtagerens radiofelt - nøglen fungerer derved uden sit eget batteri.

Installation og programmering

Chip-nøglen indlæses i alarmcentralen. Programmeringen af berettigelsen foretages derefter direkte på centralen.

Teknologier

- Berøringsfri aktivering/deaktivering af alarmanlæggene Secvest, Secvest 2WAY og Terxon
- Berøringsfri åbning af døre, der er udstyret med og tilsluttet til Eycasa
- Hold den bare op foran centralen, betjeningsdelen eller Eycasa dørstationen
- Betjeningskomfort uden indtastning af en kode – ikke længere “Glemt pinkode”
- Der kan anvendes flere chip-nøgler til et alarmanlæg eller et Eycasa system

Art.-Nr. FUBE50020

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Prox. brik

Bredde	34 mm
Farve	Sort
Højde	7,5 mm
Mål	(HxD) 7,5x34 mm