

Alarmbox RC kun fjernbetjening

Seite 1 von 2



SMART, KONTAKTFØLSOM OG LYSFØLSOM

Alarmbox RC er en innovativ, stød- og bevægelsesfølsom 3D-alarmenhed til din cykel.

Alarmboks serien er det perfekte supplement til din mekaniske sikkerhed. Uanset om det er en cykel, scooter, barnevogn, værktøj, grill - anvendelsesmulighederne er alsidige. Alarmboks RC er nem at installere og kan nemt aktiveres og deaktiveres med en fjernbetjening - en virkelig ekstra fordel. Med én fjernbetjening kan du endda betjene flere bokse på én gang. Den intelligente kalibrering af det 100 dB høje alarmsystem aktiveres kun fuldt ud i tilfælde af et vedvarende tyveriforsøg. Derimod udløser utilsigtede stød og bevægelser en kort alarm på 5 sekunder.

Teknologier

- Alarmboks med fjernbetjening
- Alarmfunktion med min. 100 dB i 15 sekunder, derefter ny aktivering
- 3D Position Detection – registrerer vibrationer og de mindste bevægelser i alle tre dimensioner og udløser alarmen
- Intelligent alarm – I tilfælde af små og korte stød, f.eks. fra en fodbold osv., udsender alarmboksen kun en kort advarselstone
- Praktisk aktivering og deaktivering med fjernbetjening
- Inkl. CR2-batteri (Alarmboks) / CR2032-batteri (fjernbetjening)
- Monteringsmulighed på næsten alle runde geometrier
- Meget let og derfor ideel til brug inden for sport samt udendørs
- Forskellige tilslutningsmuligheder som f.eks. kabelbinder, dobbeltklæbende tape, velcro osv.
- En fjernbetjening kan betjene flere alarmbokse

Betjening og brug

- Praktisk alarmenhed til fleksibel fastgørelse på forskellige genstande
- Forskellige tilslutningsmuligheder

Alarmbox RC kun fjernbetjening

Seite 2 von 2

-
- Også ideel til udendørs brug og camping
-

Tekniske oplysninger - Alarmbox RC kun fjernbetjening

Alarmfunktion	Ja
Designfarve	black
Farve	sort
Vægt	16 g
EAN	4003318690600