



ENKEL. ADGANG. MULIG. MED DET DIGITALE TECTIQ LÅSESYSTEM.

TECTIQ bordlæseren bruges til at indlære, skrive og opdatere TECTIQ låsemedier på pc'en.

Udstyr til alle TECTIQ systemer

Bordlæseren håndterer dataoverførslen mellem låse- og systemmediet og TECTIQs adgangskontrolcentralen. Den synkroniserer dataene på låsemediet med systemet hurtigt og med udlæsningsbeskyttelse. Administrationen foregår i TECTIQ Access Manager pc-softwaren.

Fleksibel brug, sikker fjernadgang

Dataoverførslen mellem bordlæseren og adgangskontrolcentralen fungerer fra en hvilken som helst pc, uanset om det er på fabrikkens kontor, i HR-afdelingen, i receptionen eller ved porten. Dataene overføres altid i krypteret form via en sikker forbindelse. Også ved fjernadgang til dit system ved hjælp af TECTIQ Access Manager, f.eks. fra dit hjemmekontor eller et andet sted.

Enkel håndtering (plug-and-play)

Bordlæseren skal blot tilsluttes pc'en via USB 2.0. Dataforbindelsen (inkl. strømforsyning) etableres via plug-and-play uden besværlig konfiguration. Bordlæseren signalerer skrive-/læseprocesser visuelt (farvet LED) og akustisk (bekræftelsestone).

Teknologier

- Læseenhed til centraliseret indlæring, skrivning og opdatering af TECTIQ låsemedier direkte fra pc'en

- Udstyr til styring af alle TECTIQ systemer, herunder fjernadgang til adgangskontrolcentralen via TECTIQ Access Manager
- Enkel ibrugtagning via USB 2.0 (plug-and-play) uden besværlig konfiguration
- Kompakt design, pladsbesparende og fleksibelt til brug ved skrivebordet, i receptionen eller ved porten
- Kompatibel med alle TECTIQ låse- og systemmedier (transponder, kort, Pro Cap) med MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
- Krypteret forbindelse fra bordlæseren til TECTIQs adgangskontrolcentralen
- Visuel og akustisk signalering via farvet LED og bekræftelsestone for at bekræfte den vellykkede skrive-/læseproces
- RFID-læse-/skriveproces, kontaktløs og hurtig

Tekniske oplysninger - TECTIQ Bordlæser USB

Anvendelsesområder	Indendørs
Beskyttelsesklasse IP	30
Bredde	88 mm
Certificeringer	-
Driftstilstand	Betjening via pc/laptop (Windows-operativsystem) med USB 2.0 og ABUS TECTIQ Access Manager-software
Dybde	18,5 mm
Farve	Sort ramme med blå påskrift
Højde	56 mm
Kabellængde	2 m
Kort betegnelse for vare	TEC-TL
Luftfugtighed	Rel. luftfugtighed: 5 % til 95 %, ikke-kondenserende %
Maks. driftstemperatur	40 °C
Materiale	Plast
Min. driftstemperatur	0 °C
Monteringstype	Ingen samling nødvendig, bordstativ
Nettovægt	0,115 kg
RFID-frekvens	13,56 MHz
RFID-konformitet	ETSI EN 300 330
RFID-rækkevidde	≤ 3 cm
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Signaler	Akustisk og visuelt
Sikkerhedsegenskaber	Krypteret dataoverførsel til Access Manager (AES-128)
Spændingsforsyning DC	Via USB-forbindelse, 5 V
Strømforbrug	200 mA
Tilslutninger	USB-interface
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire® EVX)
Transponderkryptering	AES-128 Bit