# TECTIQ Nulstillingskort

Art.-Nr. TTST10002

SIMPLE. ADGANG. ORGANISER.
Med det digitale TECTIQ-låsesystem.

Nulstil indstillinger
Vil du nulstille en eller flere dørkomponenter (beslag, cylinder, væglæser) i TECTIQ-systemet til fabriksindstillingerne? Med TECTIQ-nulstillingskortet: Efter at have skrevet på desktop-læseren (se installationsvejledningen) holdes kortet mod dørkomponenten eller væglæseren - på den måde nulstilles firmwaren til fabriksindstillingerne.

Vigtig advarsel
Under en nulstilling går alle parameteriseringer, indstillinger og protokoller på komponenten, som blev foretaget efter idriftsættelsen, tabt. En fabriksnulstilling anbefales derfor kun til erfarne administratorer, der selv vedligeholder TECTIQ-systemet. I alle andre tilfælde anbefales en nulstilling af det installationsfirma, der er ansvarligt for vedligeholdelsen.

RFID-chipkortet med passiv transponder (MIFARE® DESFire®) kræver ikke noget batteri.

## Teknologier

- Systemkort til nulstilling af TECTIQ-adgangskomponenter (beslag, cylindre, væglæsere) til fabriksindstillingerne
- En reset-adgangskomponent kan således genbruges i dette system.
- Oprettelse eller programmering af nulstillingskortet på TECTIQ desktop-læseren
- MIFARE® DESFire®-kortstruktur muliggør bekvem, sikker, kontaktløs og udlæsningsbeskyttet dataoverførsel
- Smartcard i checkkortformat til pung, kortholder osv.
- Fortløbende nummereret

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 09/2026

# TECTIQ Nulstillingskort



## Tekniske oplysninger - TECTIQ Nulstillingskort

| | |
|---|---|
| Anvendelsesområder | Sådan nulstilles dørprodukterne i et TECTIQ-system |
| Artikelvægt | 0.01 kg |
| Bredde | 86 mm |
| Diameter | 86 mm |
| Dybde | 1 mm |
| Enhedens konstruktion | Kort |
| Farve | gul |
| Frekvens | 0.01356 GHz |
| Højde | 54 mm |
| Kort betegnelse for vare | TEC-ST-Reset |
| Læsedistance | 1 cm |
| Maks. driftstemperatur | 50 °C |
| Materiale | Plastik |
| Min. driftstemperatur | -20 °C |
| Mål | 86 x 54 x 1 mm |
| Produkt progrram | TECTIQ |
| Programmering af transponder | TECTIQ Access Manager via TECTIQ-kortlæser |
| Programmeringsteknologi | RFID (13,56 MHz) |
| RFID-frekvens | 13.56 MHz |
| RFID-konformitet | ISO 14443 |
| RFID-teknologi | MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3 |
| Sikkerhedsegenskaber | Kopi- og læsebeskyttelse via MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation, kort tildeles kundens TECTIQ-system |
| Transponderkonformitet | Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®) |
| Transponderkryptering | AES 128-bit |
| Vægt | 0.03 g |

Tekniske ændringer forbeholdes. Fejltryk og fejl undtages. Ophavsret. © ABUS 09/2026