

Antenna GSM (bianco)



Security Tech Germany

Art.-Nr. AZ6310W

Seite 1 von 1



L'antenna GSM esterna viene installata all'esterno del corpo centrale Secvest. Migliora il segnale GSM in caso di condizioni ambientali difficoltose.

Per una buona potenza del segnale, rispettare le seguenti indicazioni sul posizionamento e sull'installazione:

- Posizionare l'antenna il più in alto possibile e il più lontano possibile dall'impianto di allarme.
- Tenerla a una distanza di almeno un metro da oggetti metallici.
- Assicurarsi che il cavo sia posato per almeno 25 cm orizzontalmente partendo dall'antenna.

/li/ul

Tecnologie

- Ottimizzata per la ricezione GSM del modulo Secvest GSM (ESM05000x)
- Applicazione flessibile con cavo di lunghezza 3 metri
- Colore: Bianco