



EENVOUDIG. TOEGANG. ORGANISEREN.
Met het digitale TECTIQ sluitsysteem.

Instellingen terugzetten

Wil je een of meerdere deurcomponenten (beslag, cilinder, wandlezer) van het TECTIQ-systeem resetten naar de fabrieksinstellingen? Met de TECTIQ-resetkaart: Na het schrijven op de desktopreader (zie montagehandleiding) wordt de kaart tegen het deurcomponent of de wandlezer gehouden - zo wordt de firmware gereset naar de fabrieksinstellingen.

Belangrijke waarschuwing

Tijdens een reset gaan alle parameterinstellingen, instellingen en protocollen op de component die na de inbedrijfstelling zijn gemaakt, verloren. Een fabrieksreset wordt daarom alleen aanbevolen voor ervaren beheerders die het TECTIQ-systeem zelf onderhouden. In alle andere gevallen wordt een reset door het met het onderhoud belaste installatiebedrijf aanbevolen.

De RFID-chipkaart met passieve transponder (MIFARE® DESFire®) heeft geen batterij nodig.

Technologieën

- Systeemkaart voor het resetten van TECTIQ toegangscomponenten (beslag, cilinders, wandlezers) naar de fabrieksinstellingen
- Een reset-toegangscomponent kan dus worden hergebruikt in dit systeem.
- De resetkaart op de TECTIQ desktopreader maken of programmeren
- MIFARE® DESFire® kaartstructuur maakt gemakkelijke, veilige, contactloze en tegen uitlezen beveiligde gegevensoverdracht mogelijk
- Smartcard in chequekaartformaat voor portemonnee, kaarthouder, enz.
- Doorlopend genummerd

TECTIQ Reset kaart

Art.-Nr. TTST10002

Seite 2 von 2

Technische gegevens - TECTIQ Reset kaart

Afmetingen	86 x 54 x 1 mm
Kleur	Geel
Korte benaming artikel	TEC-ST-Reset
Materiaal	Kunststof
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Model	Kaart
Programmeertechnologie	RFID (13,56 MHz)
RFID-conformiteit	ISO 14443
RFID-frequentie	13,56 MHz
RFID-technologie	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Toepassingsgebieden	Om de deurproducten in een TECTIQ systeem te resetten
Transponder-encryptie	AES 128-bits
Transponderconformiteit	Passieve transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderprogrammering	TECTIQ Access Manager via TECTIQ kaartlezer
Veiligheidseigenschappen	Kopieer- en leesbeveiliging via MIFARE® DESFire® + ABUS-beveiligingstoepassing, kaarten worden toegewezen aan het TECTIQ-systeem van de klant