

Smartvest Pro ID-sleutelhanger

Art.-Nr. FUPC45000

Seite 1 von 1



Uitschakelaar voor kinderen & co.

Vergeten uw kinderen af en toe hun pincode? Hebt u geen zin om zelf een code in te voeren en hebt u de afstandsbediening en app niet altijd bij de hand? Gebruik dan deze praktische chipsleutel om uw Smartvest Pro te deactiveren.

Bent u net thuis, hebt u de voordeursleutel nog in uw hand en wilt u zo snel mogelijk uw draadloze Smartvest Pro-alarmsysteem deactiveren? Houd deze chipsleutel eventjes tegen de draadloze Smartvest Pro-bedieningseenheid en druk daar op deactiveren. De Smartvest Pro ID-sleutelhanger maakt in een handomdraai deel uit van uw sleutelbos en is altijd bij de hand. Voor een geruststellende veiligheid thuis. Voor u en uw gezin.

Technologieën

- Optionele bedieningselement Smartvest Pro ID-sleutelhanger voor het deactiveren van het draadloze Smartvest Pro-alarmsysteem op de draadloze Smartvest Pro bedieningseenheid (zonder een code in te voeren)
- Robuust ontwerp voor langdurig gebruik aan sleutelhangers, met een robuust metalen frame (bestand tegen stof, vuil en vocht)
- Zonder batterij (RFID-technologie)

Technische gegevens - Smartvest Pro ID-sleutelhanger

Brutogewicht	0,032 kg
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Nettogewicht	0,012 kg