

Quick Guide WLX Pro Update Software

Für das Firmwareupdate eines WLX Pro Zylinders benötigen Sie folgendes Zubehör:

1 x WLX Pro Updater Kabel

1 x WLX Pro Updater Software



Die WLX Pro Updater Software funktioniert nur auf einem Rechner mit **Windows 10** Betriebssystem.

Legende:




Connect







Disconnect



FW Update

	<ol style="list-style-type: none">1. Öffnen Sie die WLX Pro Updater Software2. Stecken Sie das WLX Pro Updater Kabel in seriellen USB-Port des Laptops.3. Stecken Sie den Micro USB Stecker in den seriellen Port des Zylinders. Der Zylinder leuchtet nun kurz grün auf4. Wählen Sie unter „Select USB“ den Port aus5. Klicken Sie auf das Symbol „Connect“
---	--

	<p>Klicken Sie nun auf das FW Update Symbol</p>
	<ol style="list-style-type: none">1. Wählen Sie die neue Firmware aus2. Klicken Sie auf „Update“

	<p>Updateprozess wird durchgeführt</p>
	<p>Nach Abschluss des Updates initialisiert der Zylinder und geht in seinen Ausgangszustand zurück</p>